

PAREAMENTO DO CONTROLE REMOTO

Aliseu AL430

Para todos ventiladores
com motor Inverter

aliseu

- 1** Certifique-se que o LED do controle esteja acendendo.



- 2** Desligue a energia do ventilador.



Na ausência de um interruptor simples, utilize o disjuntor responsável pela alimentação elétrica do ambiente.

- 3** Ligue a energia do ventilador novamente.



IMPORTANTE: Realize os passos a seguir rapidamente após ligar a energia do ventilador.

- 4** Imediatamente após ligar a energia, pressione a tecla de ventilação. (seta para baixo. Um bip será emitido)



- 5** Em seguida, pressione a tecla Liga/Desliga do ventilador. (canto superior esquerdo. Um bip será emitido)



- 6** Logo após, pressione novamente a tecla de ventilação. (seta para baixo)



- 7** Após a terceira tecla pressionada, ocorrerá um bip novo de confirmação. O controle estará pareado com o ventilador.
- OBS: Uma vez pareado, não é possível utilizar o controle em outro ventilador.